A+OMA+ION Atomate It!

Atomation – Portal internetowy Atom – zarządzanie kontem oraz Analityka



Spis treści

Sekcje

- Logowanie do Portalu Atomation
- Pulpit nawigacyjny
- Raporty
- Zaawansowana Analityka
- Zarządzanie Atomami (tylko dla Administratorów)



- Pasek nawigacji znajduje się na wszystkich stronach po lewej
- Najedź kursorem myszy na sekcję, aby wyświetlić dostępne opcje

Wykorzystanie Portalu Internetowego

Logowanie do Portalu Atomation



Przejdź do adresu internetowego Atomation.net i kliknij przycisk logowania po prawej górnej stronie okna nawigacji lub wpisz adres: <u>https://dashboard.atomation.net/auth/login</u>

Użyj podanego przez administratora Atomation loginu, Dane do logowania są identyczne tak dla Portalu Atomation jak i aplikacji Atomate It!. A+OMA+ION Login \sim Enter your email * 0 Enter your password * Forgot your password? Remember me

S

Główny pulpit nawigacyjny

Poruszanie się po ekranie głównym pulpitu nawigacyjnego

Mapa:

Pokazuje położenie geograficzne lokalizacji twoich urządzeń

- W prawym górnym rogu mapy znajdują się dwa filtry: status danej jednostki oraz wszystkich jednostki. Możesz użyć tych filtrów do obrazu mapy wybranych urządzeń
- Podsumowanie: pod mapą widoczna tabela zawiera listę wszystkich urządzeń, które są pokazane na mapie.





Poruszanie się po ekranie głównym pulpitu nawigacyjnego (cd.)

Ostatnie zdarzenia: Ta tabela przedstawia najnowsze zdarzenia z twoich jednostek / urządzeń.

Niebieski przycisk eksportu po prawej stronie sekcji "Ostatnie wydarzenia / Last Events" umożliwia wyeksportowanie ostatnich wydarzeń do pliku CSV.



Raporty

Raporty

Kliknięcie opcji Lokalizacja przeniesie Cię do Map Google, aby zobaczyć lokalizację swojego urządzenia. Niebieski przycisk eksportu eksportuje dane z bieżącej strony lub wszystkich stron.



Na podstronie Raporty funkcjonują 2 opcje:

- Odczyty / Readings pokazują ze wszystkich urządzeń wliczając tak 1. okresowe odczyty jak i odczyty wyzwalana
- 2. Zdarzenia / Events pokazują wyzwalane odczyty ze wszystkich urządzeń

Reports													
Reading	js Eve	nts											E
∽ UNIT	NAME	→ DEVICE NAME	- MAC		∽ GW	▲ READING TYPE	LOCATION	1	*	>	<u>/}e</u>	Ş	
JA new		JA new	C2:09:03:64:7B:2D	Jun 22, 2020, 7:50:09 PM	C2:09:03:64:7B:2D	Periodic	NA	74.1 F	NA	NA	NA	NA	1
Ross Doug	glass stand alone 1	RDouglass Sample 1	C4:27:41:81:65:04	Jun 22, 2020, 7:39:08 PM	C4:27:41:81:65:04	Periodic	32.91, 922337.19	78.7 F	NA	NA	0.7 °	51	
stand alon	ne 7	Stand Alone 7	E6:80:9A:3E:B1:A2	Jun 22, 2020, 5:21:42 PM	E6:80:9A:3E:B1:A2	Periodic	38.65, -90.33	NA	0	NA	-84 *	31	1
stand alon	ne 4	Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:55:20 PM	D3:28:58:07:F3:6E	Periodic	38.65, 922337.19	NA	0	NA	0.7 *	39	1
stand alon	ne 9	stand alone 9	D5:CC:EF:79:8B:72	Jun 22, 2020, 12:25:28 PM	D5:CC:EF:79:8B:72	Periodic	38.65, -90.43	NA	0	NA	0 °	42	1
stand alon	ne 9	RDouglass Sample 2	DB:CF:EB:F7:D3:51	Jun 22, 2020, 11:15:10 AM	DB:CF:EB:F7:D3:51	Periodic	38.65, -90.33	77.9 F	0	NA	70.3 *	35	
JA new		JA new	C2:09:03:64:7B:2D	Jun 22, 2020, 7:50:08 AM	C2:09:03:64:7B:2D	Periodic	NA	67.5 F	NA	NA	NA	NA	
Ross Doug	glass stand alone 1	RDouglass Sample 1	C4:27:41:81:65:04	Jun 22, 2020, 7:39:08 AM	C4:27:41:81:65:04	Periodic	32.91, 922337.19	76.6 F	NA	NA	0.7 °	52	
stand alon	ne 7	Stand Alone 7	E6:80:9A:3E:B1:A2	Jun 22, 2020, 5:21:46 AM	E6:80:9A:3E:B1:A2	Periodic	38.65, -90.33	NA	0	NA	-84 *	33	1
Unit 2 GW	2	Atom 2-3	D7:CC:B8:32:D3:A7	Jun 22, 2020, 2:14:22 AM	E2:B0:13:34:55:2E	Periodic	42.44, -88.25	72 F	0	NA	5.9 *	42	1
Unit 2 GW	2	Atom 2-2	FF:41:D2:BA:8A:D5	Jun 22, 2020, 2:13:03 AM	E2:B0:13:34:55:2E	Periodic	42.44, -88.25	73.1 F	0	NA	85.9 °	46	1
stand alon	ne 4	Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:55:24 AM	D3:28:58:07:F3:6E	Periodic	38.65, 922337.19	NA	0	NA	0.8 *	38	
stand alon	ne 4	Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:55:24 AM	D3:28:58:07:F3:6E	Trigger	38.65, 922337.19	NA	0	NA	0.7 *	38	1
13.129) total	Cland Alana A	D3-30-E0-07-E3-6E	hen 22 2020 12-52-10 AM	D3-30-E0-07-E3-6E	Triager	20 65 02222 10	NA		ыл < 1	2 3	40	>

Raporty -Odczyty

Tabela z nieprzetworzonymi danymi umożliwia użytkownikom przeglądanie wszystkich odczytów czujnika i danych z danego Atom.

÷	Reports												С
0	Readings Ev	ents										Export	
0	∽ UNIT NAME	DEVICE NAME	∽ MAC		∽ GW	▲ READING TYPE	LOCATION		*	>	/Je	Ş	
600													
የሀየ	JA new	JA new	C2:09:03:64:7B:2D	Jun 22, 2020, 7:50:09 PM	C2:09:03:64:7B:2D	Periodic	NA	74.1 F	NA	NA	NA	NA	NA
101	Ross Douglass stand alone 1	RDouglass Sample 1	C4:27:41:81:65:04	Jun 22, 2020, 7:39:08 PM	C4:27:41:81:65:04	Periodic	32.91, 922337.19	78.7 F	NA	NA	0.7 *	51	NA
	stand alone 7	Stand Alone 7	E6:80:9A:3E:B1:A2	Jun 22, 2020, 5:21:42 PM	E6:80:9A:3E:B1:A2	Periodic	38.65, -90.33	NA	0	NA	-84 °	31	100 %
	stand alone 4	Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:55:20 PM	D3:28:58:07:F3:6E	Periodic	38.65, 922337.19	NA	0	NA	0.7 *	39	100 %
	stand alone 9	stand alone 9	D5:CC:EF:79:8B:72	Jun 22, 2020, 12:25:28 PM	D5:CC:EF:79:8B:72	Periodic	38.65, -90.43	NA	0	NA	0 *	42	100 %
	stand alone 9	RDouglass Sample 2	DB:CF:EB:F7:D3:51	Jun 22, 2020, 11:15:10 AM	DB:CF:EB:F7:D3:51	Periodic	38.65, -90.33	77.9 F	0	NA	70.3 °	35	NA
	14	14 march	00.00.00.00.00	L 00 0000 7-50-00 AM	00-00-00-04-70-00	Designing	A1.4	(355					

- Nazwa jednostki / Unit Name: nazwa atomu wybrana przez użytkownika
- Nazwa urządzenia / Device Name: nazwa urządzenia wybrana przez użytkownika
- MAC: numer identyfikacyjny atomu

- Czas próbkowania / Sampling Time: data i godzina ostatniej zarejestrowanej próbki
- Brama / Gateway: brama, do której jest przypisane urządzenie
- Typ odczytu / Reading Type: okresowy, wyzwalacz lub "odczytaj teraz"
- Lokalizacja / Location: ostatnia lokalizacja zarejestrowana dla Atom

* Zobacz indeks czujników po prawej stronie, aby zapoznać się z typami czujników

Użytkownicy mogą wybrać, które kolumny chcą widzieć przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny. Dodatkowe kolumny zawierają kolumny podające parametry tj. naprężenie, anemometr, wyciek i wilgotność.



Wybór Atomu



Po załadowaniu ekranu wszystkie raporty będą wyświetlane jako puste. Aby wypełnić raporty, użytkownicy muszą wybrać Atom z menu rozwijanego. Atomy są identyfikowane na podstawie ich identyfikatora MAC ID lub nazwy urządzenia. Aby wybrać Atom, kliknij MAC ID i nazwę Atomu. Aby zlokalizować swoje atomy, zacznij wpisywać nazwę Atomu, a pojawi się ona w rozwijanym menu - Wybierz atom, który chcesz wyświetlić. Następnie wybierz zakres dat, który chcesz wyświetlić, a raport zostanie wypełniony automatycznie.

Temperatura

Wykres temperatury obrazuje ustawiczną zmianę w czasie. Aby uzyskać dostęp do wykresu temperatur, kliknij w ikonę temperatury na ekranie odczytów



- Temperatura zapis odczytów temperatury jest reprezentowany przez lewą oś i niebieską linię.
- Próg wysokiej temperatury jest przedstawiony jako zielony słupek na wykresie.
- Próg niskiej temperatury jest przedstawiony jako żółty słupek na wykresie

Vibration SD (standardowe odchylenia)

Monitoruje wibracje i użycie maszyny za pomocą odchylenia standardowego akcelerometru 3-osiowego (XYZ). Aby uzyskać dostęp do wykresu wibracji, kliknij ikonę wibracji na ekranie odczytów.



Wykresy wibracji przedstawiają poziomy drgań sprzętu w czasie.

- Próg wibracji, w którym odczyt nie jest aktywowany jest wyświetlany w postaci czerwonego paska na wykresie.
- Aktywny próg wibracji jest wyświetlany z żółtym paskiem w poprzek wykresu
- Progi są ustawiane i zmieniane w aplikacji mobilnej Atomate It! lub na głównym pulpicie nawigacyjnym

Uderzenie

Monitoruje intensywność uderzenia lub przyspieszenia przy użyciu siły G.



Monitoruje intensywność uderzenia lub przyspieszenia przy użyciu siły G.

Wykresy zapisu uderzeń pokazują punkty, kiedy nastąpiło uderzenie i na jakim poziomie w danym okresie czasu.

- Oś po lewej stronie przedstawia siłę G uderzenia.
- Uderzenie jest rejestrowane tylko wtedy, gdy siła G przekracza próg.
- Poziom progowy ustawiony w Atomate It! app lub Edit Device na pulpicie nawigacyjnym

Raport -Zdarzeń

Tabela Zdarzeń pozwala użytkownikom na wgląd we wszystkie wywołane zdarzenia, pobrane przez każdy z Atomów

<u> </u> 	Reports									ሳ
	Readings	Events								Export
970 	→ UNIT NAME		→ DEVICE NAME	∽ MAC		∽ GW	▲ EVENT TYPE	→ VALUE	LOCATION	
600										
የ፲የ	stand alone 4		Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:55:24 AM	D3:28:58:07:F3:6E	Vibration Off	0 g	38.65, 922337.19	
101	stand alone 4		Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:55:24 AM	D3:28:58:07:F3:6E	Power	38	38.65, 922337.19	
	stand alone 4		Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:52:19 AM	D3:28:58:07:F3:6E	Vibration Off	0 g	38.65, 922337.19	
	stand alone 4		Stand Alone 4	D3:28:58:07:F3:6E	Jun 22, 2020, 12:52:19 AM	D3:28:58:07:F3:6E	Power	40	38.65, 922337.19	
	JA new		JA new	C2:09:03:64:7B:2D	Jun 20, 2020, 7:51:08 AM	C2:09:03:64:7B:2D	Temperature Good	79.9	NA	

- Nazwa jednostki / Unit Name: nazwa Atomu wybrana przez użytkownika
- Nazwa urządzenia / Device Name: nazwa urządzenia wybrana przez użytkownika MAC adres / MAC: numer identyfikacyjny atomu
- Czas / Time: data i godzina ostatniej zarejestrowanej próbki
- Bramka / Gateway: brama, do której jest przypisane urządzenie
- Typ zdarzenia / Event Type: rodzaj zarejestrowanego zdarzenia wyzwalającego
- Typ odczytu / Reading Type: okresowy, wyzwalany lub s"odczytaj teraz"
- Wartość / Value: jednostka miary, która przekroczyła próg
- Lokalizacja / Location: ostatnia lokalizacja zapisana przez Atom
- Zobacz zestawienie czujników po prawej stronie patrz "Typy czujników" (alternatywnie dla strony 7 - * Zobacz indeks czujników po prawej stronie, aby zapoznać się z typami czujników

Użytkownicy mogą wybrać, które kolumny chcą widzieć przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny.

Analityka Pracy Maszyn



- **Podsumowanie / Summary:** Procent czasu pracy
- Widok szczegółowy / Detailed View: Wybierz dzienny, tygodniowy lub miesięczny widok zakresu pracy.
- Logowanie / Log: Wyświetla historyczne dane, zawierające najpierw najnowsze zdarzenia

*Indeks w prawym górnym rogu wskazuje, czy maszyna jest aktywna, bezczynna czy wyłączona.

Zarządzanie danymi -Tylko dla administratorów



Administracja danymi

Uwaga / NOTE:

Tylko administratorzy mają dostęp do panelu administracyjnego na portalu internetowym.

Ten obszar portalu internetowego nie jest widoczny dla użytkowników, którzy nie są administratorami.

<u> </u> 	Management							ს
	Devices	Units	Users	GWs				Export Add new device
El m	▲ NAME C2:2B:19:6A:4B:82	chiller \times	* MAC C2:2B:19:6A:4B:82 - chiller ×	→ FW VERSION	▲ LAST SEEN	LOCATION	SENSORS	→ BATTERY
	chiller		C2:2B:19:6A:4B:82	2.0.54+000	Jun 21, 2020, 4:21:33 PM	38.65, -90.33	s[]s 💧 注 🌽 🖵	100%

Dostępne są 4 opcje w Panelu Administracyjnym na Pulpicie [karta wyników (ang. scorecard), tablica wskaźników czy pulpit lub kokpit]

- Devices / Urządzenia
- Units / Jednostki
- Users / Użytkownicy
- Gateways / Bramki

Administracja -Urządzenia



Administracja -Urządzenia

Uwaga: Tylko administratorzy mogą dodawać urządzenia do panelu.

Ten obszar portalu internetowego jest niewidoczny dla użytkowników, którzy nie są administratorami

<u> </u> 	Management							(ታ
	Devices	Units	Users	GWs				Export Add new device	
<u>ال</u>	▲ NAME C2:2B:19:6A:4B:82 -	chiller X	▲ MAC C2:2B:19:6A:4B:82 - chiller >	→ FW VERSION	▲ LAST SEEN	LOCATION	SENSORS	☆ BATTERY	
131	chiller		C2:2B:19:6A:4B:82	2.0.54+000	Jun 21, 2020, 4:21:33 PM	38.65, -90.33	s[]s 🖏 🕺 🌽 🗁	100%	

Karta Urządzenia zawiera listę wszystkich urządzeń według nazwy, dostępne czujniki i żywotność baterii.

- Name / Nazwa: nazwa Atomu wybrana przez użytkownika
- MAC: numer identyfikacyjny Atomu
- **FW Version:** wersja oprogramowania zainstalowana na Atomie
- Ostatni widok / Last Seen: ostatnia data i godzina, w której Atom zarejestrował dane
- Location / Lokalizacja: ostatnia lokalizacja zarejestrowana dla Atom
- Sensors / Czujniki: zdolność wykrywania Atomu w sieci
- Battery / Bateria: pokazuje pozostały czas pracy baterii Atomu



Administracja – Dodawanie nowego urządzenia

Chcąc dodać nowe urządzenie kliknij w przycisk **Add new device** na poprzednim ekranie, aby wejść w sekcję **New Device**.

Pola dostępne do edycji na ekranie **New device** / Nowe urządzenie to:

- Name (editable) / Nazwa (edytowalna): nazwa atomu wybrana przez użytkownika
- MAC: wprowadź identyfikator MAC urządzenia
- Sensor Configuration / Konfiguracja czujnika: ustaw progi dla każdego czujnika używanego w urządzeniu.

UWAGA: Nie wszystkie czujniki są pokazane na zrzucie ekranu. Przewiń, aby wyświetlić wszystkie czujniki na kokpicie.

- Timers / Czasomierze: Cwybierz czas próbkowania
- Event Check Frequency / Częstotliwość sprawdzania zdarzeń: wybierz częstotliwość sprawdzania zdarzeń
- After trigger number and frequency of samples / Liczba wyzwalania i częstotoliwość próbek po wyzwalaniu: wybierz, czy dodatkowe próbki są pobierane po zdarzeniu wyzwalającym i jak często to pobierane są próbki danych

Device Contacts		
Details	Sensor configuration	Timers
Name	Temperature (F)	Sampling Timer
	Periodic	12 hours *
MAC	Trigger	Event Check Frequency
	32 170	30 sec *
Device type	Vibration SD	After trigger - number of samples
Location		
Lat – Long	0.4 1	After trigger - frequency of samples
Business Unit		10 sec *
-	Impact (g)	
Linked unit	Periodic Trigger	
Virtuai unit	6	

Administracja- Dodaj nowe urządzenie | Kontakty Add New Device Contacts

Wejdź w zakładkę Contacts (Kontakty) aby zobaczyć ten

ekran.			
	$\frac{1}{1}$	Management - New Device	<u>ن</u>
	Ω	Device Contacts	
	838 1		
	őőŐ	Contact Details	Add new contact
	<u>111</u>	Back	Save

Użyj przycisku Contacts aby:

- Skojarz kontakt z urządzeniem, aby otrzymywać wiadomości tekstowe lub e-maile, jeśli wystąpi zdarzenie wyzwalające. Uwaga: alerty tekstowe i e-mailowe będą wysyłane jednorazowo po uruchomieniu urządzenia.
 Przyszłe wyzwalacze nie zostaną wysłane, chyba że urządzenie zostanie zresetowane.
- Użyj przycisku Add new contact, aby dodać dodatkowe kontakty

Upewnij się, aby zapisać wszystkie zmiany dokonanych aktualizacji (zapisz używając przycisku Save – prawy róg ekranu).

Administracja – Edytuj Urządzenie

Kliknij nazwę urządzenia na poprzednim ekranie, aby uzyskać dostęp do ekranu **Edit Device** / Edytuj urządzenie.

Są 3 typy odczytów:

- **Periodic / Okresowy:** Odczyt wykonany na podstawie ustawionego interwału próbkowania
- **Trigger / Wyzwalacz:** Odczyt wykonywany po osiągnięciu lub przekroczeniu progów
 - Odczyty wyzwalaczy są zaznaczone na czerwono w tabeli Odczyty
- Read Now / Odczytaj teraz: Ręczny odczyt wykonywany za pośrednictwem lokalnego połączenia z aplikacją Atomate It!

Dostępne pola w sekcji **Edit Device** / Edytuj Urządzenie są widoczne na ekranie:

 $(\Delta$

■ ‴

<u>l'</u>

- Name (editable) / Nazwa (edytowalna): Nazwa Atomu wybrana przez Użytkownika
- Linked Unit and Linked User / Powiązana jednostka i Powiązany
 Użytkownik
- Edit Sensor Thresholds (same as the app) / : na tym ekranie użytkownik może edytować progi dla czujników
- Timers / Czasomierze: Wybierz czas próbkowania
- Event Check Frequence / Częstotliowść sprawdzania zdarzeń: Wybierz jak często zdarzenia mają być sprawdzane
- After trigger number and frequency of samples / Po wyzwoleniu określonej liczby lub częstotliwości próbek: Wybierz, czy dodatkowe próbki są pobierane po zdarzeniu wyzwalającym oraz jak często

Device Contacts		
Details	Sensor configuration	Timers
Name	Temperature (F)	Sampling Timer
chiller		12 hours
MAC	✓ Trigger	
C2:2B:19:6A:4B:82	32 176	Event Check Frequency
Device type		30 sec 👻
UP-R1	Vibration SD	
Location	Periodic	After (rigger - number of samples
30.04/03/390.3334303	✓ Trigger	
Business Unit:	0.4 1	After trigger - frequency of samples
Linked unit		10 sec 👻
Roof unit Virtual unit	Impact (g)	

Ostatnia konfiguracja i ostatnia aktualizacja widoczne są na dole ekranu:

- o ostatnia konfiguracja to data ostatniej edycji urządzenia w portalu przez użytkownika
- o ostatnia aktualizacja to data i godzina aktualizacji urządzenia - jeśli wyświetla się na czerwono, zmiany w urządzeniu wprowadzone na kokpicie nie zostały zaktualizowane przez urządzenie

Administracja –	<u> </u> 	Management - Edit Device	ს
Edytuj		Device Contacts	
Urządzenie.	0 		
Kontakty	őŐÓ	Contact Details	Add new contact
Noritanty	<u> </u>	Back	Save
Weidź w zakładke		Last configured: 5-29-20, 10:57 AM Last updated at the device: 5-29-20, 10:57 AM	

Wejdź w zakładkę "Contacts" – aby edytować kontakty.

Użyj zakładki "Contacts", aby:

- Skojarzyć kontakt z urządzeniem, aby otrzymywać wiadomości tekstowe lub e-maile, jeśli wystąpi zdarzenie wyzwalające. Uwaga: alerty tekstowe i e-mailowe będą wysyłane jednorazowo po uruchomieniu urządzenia. Przyszłe wyzwalacze nie zostaną wysłane, chyba że urządzenie zostanie zresetowane.
- Użyj przycisku "Add new contact", aby dodać dodatkowe kontakty

Po każdej zmianie kliknij "Save" w prawym dolnym rogu, aby zapisać wszystkie aktualizacje.

Administracja-Urządzenia



Administracja-Urządzenia

I

 (Δ)

070

ΰÓ

Îŝ

Wejdź w zakładkę "Units" – aby zobaczyć stronę z poszczególnymi jednostkami

Użyj karty Jednostki, aby:

- Edytować informacje o jednostce
- Dodawać nowe jednostki (w prawym górnym rogu)
- Eksportować informacje o jednostkach do pliku CSV
- Otwórz zakładkę "Location", aby wyświetlić lokalizację jednostki na mapie
- Otwórz link z nazwą jednostki (zakładka "Name"), aby uzyskać dostęp do ekranu edycji

Devices	Units	Users	GWs			Export Add
∽ NAME		☆ TYPE		▲ UNIT STATE	LOCATION	▲ LAST UPDATE
Mazak Spindle Motor		Virtual		Damaged	38.71, -90.43	Jun 19, 2020, 2:14:52 PM
condenser 2		Virtual		Damaged	NA	Jun 12, 2020, 2:35:04 PM
HVAC 1		Virtual		Damaged	NA	May 1, 2020, 4:04:39 PM
Roof unit		Machine		Damaged	38.71, -90.42	May 1, 2020, 4:01:54 PM
HVAC 4		Virtual		Good	38.65, -90.33	May 1, 2020, 3:53:20 PM
HVAC 2		Machine		Damaged	38.71, -90.43	May 1, 2020, 3:53:11 PM
HVAC5		Virtual		Good	38.65, -90.33	May 1, 2020, 3:53:11 PM
HVAC 2		Virtual		Good	NA	May 1, 2020, 3:52:57 PM
Atom		Virtual		Damaged	NA	May 1, 2020, 9:23:06 AM
Atom		Virtual		Damaged	NA	Apr 30, 2020, 9:07:02 AM
Hydro support		Machine		Damaged	38.65, -90.33	Apr 1, 2020, 6:04:57 PM
t33		Virtual		Damaged	NA	Mar 29, 2020, 7:34:55 AM
Atom		Virtual		Damaged	NA	Mar 29, 2020, 5:33:21 AM
A+0.00		Metrol		Damagad	6.1 A	Mar 26, 2020, 2-30-10 DM
20 total						

- Name / Nazwa: Nazwa jednostki wybrana przez Użytkownika
- **Type / Typ:** Wybierz słup elektryczny, silnik, paletę lub maszynę
- Unit State / Status jednostki: Good, Damaged or Unknown
- Location / Lokalizacja: lokalizacja jednostki wg pozycji GPS
- Last Update / Ostatnia aktualizacja: Data i godzina ostatniej aktualizacji dla jednostki

Administracja -Dodaj nową jednostkę

Wejdź w zakładkę "Add New Unit", aby dodać nową jednostkę (widok ekranu obok).



- Name / Nazwa: nazwa jednostki wybrana przez użytkownika
- **Type / Typ:** Wybierz słup elektryczny, silnik, paletę lub maszynę

9 0 0

őŐÓ

<u>l¦l</u>

- Unit State / Status jednostki: Good, Damaged or Unknown
- **GW / Bramka:** Kliknij strzałkę w dół, aby otworzyć nowe okno, w którym można wybrać właściwą bramę.

Uwaga: Po każdej zmianie kliknij "Save" w prawym dolnym rogu, aby zapisać wszystkie aktualizacje.

Administracja -Jednostka / Edycja

Po kliknięciu zakładki "Units" - na poprzednim ekranie pojawi się ekran Edytuj jednostkę. Na tym poziomie użytkownicy mogą:

- Edytować nazwę jednostki
- Wybrać typ jednostki
 - Listy typów
- Wybierz stan jednostki
- Skojarz bramę

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk "Save"- Zapisz (niewidoczny na zrzucie ekranu) w prawym dolnym rogu, aby upewnić się, że zmiany zostały przechwycone.

$\frac{1}{1}$	Management - Edit Unit	
		UNIT
9 <u></u>		
<u>ííí</u>	Details	Location
٩ŀ٩	Unit name	Latitude
101	condenser 2	
	Туре	Longitude
	Virtual	
	Unit State	
	Damaged	
	GW	
	~	Linked gateway - all Linked gateway - selected
	Back	
		Cancel Save

Administracja - Użytkownicy



Administracja -Użytkownicy

Użyj zakładki "Users", abv dodawać i edytować użytkowników.

Kliknij nazwę użytkownika (User name), aby uzyskać dostęp do ekranu edycji.

Możesz także wyeksportować listę użytkowników z tego ekranu, klikając Eksportuj w prawym górnym rogu (Export).

	Management					0
2	Devices Units Users	GWs			Export	Add new
	▲ USER NAME	~ ROLE	▲ BUSINESS UNIT			
600						
919	hydromat@atomation.net	Admin	Hydromat team	Mar 22, 2020, 6:01:43 AM		
161	eyal@hydromat.net	User	Hydromat team	Mar 22, 2020, 7:45:22 AM		
	hydromat1@atomation.net	User	Hydromat team	Mar 22, 2020, 7:48:21 AM		
	tzahi@hydromat.net	User	Hydromat team	Mar 22, 2020, 8:59:52 AM		
	evelina@atomation.net	User	Hydromat team	Mar 22, 2020, 10:36:26 AM		
	5 total					

- User Name / Nazwa Użytkownika: Nazwa użytkownika
- **Role / Rola:** Wybierz Administratora lub Użytkownika jako typ użytkownika. Administratorzy mogą wyświetlać wszystkie urządzenia użytkowników i edytować wszystkie urządzenia. Użytkownik widzi tylko te urządzenia, które są do niego przypisane i nie może ich edytować.
- Business Unit / Jednostka biznesowa: opcjonalne pole do przechwytywania jednostki biznesowej użytkownika.
- **Date Added / Data dodania:** Data dodania użytkownika do platformy

Administracja – Użytkownicy / Edycja

Użyj zakładki "Edit User", aby:

- Edytować dane użytkownika
- Dodawać połączone urządzenia
- Wysyłać ponownie zaproszenia, aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego
- Usuwać użytkowników

Nazwa: adres e-mail użytkownika Rola: wybierz administratora lub użytkownika Jednostka biznesowa: opcjonalnie - w razie potrzeby dodaj jednostkę biznesową

Pamiętaj, aby kliknąć Zapisz w prawym dolnym rogu przed wyjściem z tego ekranu, aby zapisać zmiany.

Name / Nazwa: adres e-mail użytkownika Role / Rola: Wybierz rolę Administratora lub Użytkownika

Business Unit / Jednostka biznesowa: opcjonalnie - w razie potrzeby dodaj jednostkę biznesową

Uwaga: Po każdej zmianie kliknij "Save" w prawym dolnym rogu, aby zapisać wszystkie aktualizacje.

<u> </u> 	Management - Edit user	ს
	USER	LINKED DEVICES
	Details Name hydromat@atomation.net ✓	
	Role Admin Business Unit Hydromat team	
	Back Resend mail Delete user	Save

Po dodaniu użytkownika portal automatycznie wyśle wiadomość e-mail do nowo dodanego użytkownika z danymi logowania, aby nowy użytkownik mógł uzyskać dostęp do platformy.

Administracja -Użytkownicy / Edycja – Powiązane urządzenia

Użyj zakładki "Linked Devices" widocznej na ekranie screen, aby:

• Powiąż urządzenia do użytkowników

Ten ekran pokazuje każde urządzenie, które jest powiązane z konkretnym użytkownikiem.

Uwaga: Po każdej zmianie kliknij "Save" w prawym dolnym rogu, aby zapisać wszystkie aktualizacje.

<u> </u> 	Management					Ċ
		USER			LINKED DEVICES	
<u>,</u>						A
őŐ	All devices	*				
<u> </u>		▲ MAC C2:2B:19:6A:4B:82 ×	▲ LAST SEEN	SENSORS	▲ BATTERY	
	✓ chiller	C2:2B:19:6A:4B:82	NA	«[]» 🐌 🗦	100	
	1 total					
						Save 🗸

Administracja -Bramka (Gataway)



Administracja Gataway / Bramka

Użyj zakładki **GWs**, aby wyświetlić szczegóły bramy dla swojego konta, dodać nowe bramy lub wyeksportować listę wszystkich bram.

- **GW Name / Nazwa bramy:** Nazwa bramy nadana przez Użytkownika
- Uniq ID / Unikalne ID: unikalny identyfikator bramki
- Type / Typ:
- Status: Włączony lub wyłączony (On/Off)
- Linked Devices / Połączone urządzenia: pokazuje wszystkie atomy połączone z bramą
- **Location / Lokalizacja:** położenie geograficzne bramki - kliknij lokalizację, aby wyświetlić lokalizację w Mapach Google

	Management					ڻ ٺ
2	Devices	Units	Users	GWs		Export Add new GW
	∽ GW NAME		▲ TYPE	▲ STATUS	LINKED DEVICES	LOCATION
ő	Hydromat 2	D0:11:DD:29:C1:ED	FGW	Ωn	F0:R2 · 4B:82 + 1	38 71 -90 43
<u>¦</u>	EGW1	11:33:55:88:55:77	Monitoring	On	NA	NA
	2 total					

Administracja-Gataway – Dodawanie nowego ekranu dla bramki

Użyj tego ekranu, aby dodać szczegóły bramy i zegary.

Detale:

• GW Name / Nazwa bramy:

nazwa bramy wybranej przez użytkownika

- Unique ID / Unikalny identyfikator
 bramki
- **Type / Typ:** istnieją dwa rodzaje bramek:
- Gataway
- Telefon komórkowy jeśli chcesz, aby Twój telefon był bramą, możesz wybrać opcję "Mobile", a następnie użyć telefonu (tylko Android) jako bramki
- Status: Włączone lub Wyłączone (On or Off)
- Mode / Tryb: lista obserwowanych

	GWs		LINKED DEVICES	
Details	Timers	Location		
GW name	Keep-alive interval	Latitude		
Unique ID	Data collection interval	Longitude		
	Uploading timer			
Type Mobile	12 hours	•		
Status				
On	•			
Mode Watch list	•			

Czasomierze

- Keep-alive interval / Interwał sprawdzania aktywności: 12 lub 24 godziny
- ***Data collection interval / * Częstotliwość zbierania danych:** informacja o tym, jak często bramka zbiera informacje z połączonych urządzeń
- ***Uploading timer / * Licznik czasu przesyłania:** informacja o tym, jak często dane są przesyłane do chmury

* Te ustawienia nie dotyczą zdarzeń wyzwalających

Administracja -Gataway – Dodaj połączone urządzenia

Użyj ekranu "Linked Devices" / połączone urządzenia, aby zobaczyć wszystkie urządzenia połączone z tą bramą.

Device Name / Nazwa urządzenia:

nazwa urządzenia wybranego przez użytkownika

- MAC: unikatowy identyfikator urządzenia
- Last Seen / Ostatni widok: ostatnia data i godzina połączenia urządzenia z bramą
- **Sensors / Czujniki:** Czujniki dostępne w urządzeniu
- **Battery / Bateria:** poziom naładowania baterii

Uwaga: Po każdej zmianie kliknij "Save" w prawym dolnym rogu, aby zapisać wszystkie aktualizacje.

<u> </u> 	Management					Ċ
		GWs			LINKED DEVICES	
3						A
600	Linked devices	~				
181		▲ MAC C2:2B:19:6A:4B:82 - c ×	▲ LAST SEEN	SENSORS	▲ BATTERY	- 1
	Chiller	C2:2B:19:6A:4B:82	NA	«[]» () >[] <	∕≥	
	1 total					
						Save

Możesz połączyć aż do 20-stu urządzeń do bramy!

Zarządzanie -Bramka / Edytuj ekran Bramki

Użyj tego ekranu do edycji detali i czasomierzy Bramki.

Detale:

- **GW Name / Nazwa bramy:** nazwa bramy wybranej przez użytkownika
- Unique ID / Unikalny identyfikator bramki
- **Type / Typ:** istnieją dwa rodzaje bramek:
- Gataway
- Telefon komórkowy jeśli chcesz, aby Twój telefon był bramą, możesz wybrać opcję "Mobile", a następnie użyć telefonu (tylko Android) jako bramki
- **Status:** Włączone lub Wyłączone (On or Off)
- Mode / Tryb: lista obserwowanych

<u> </u>	Management - Edit GW					
	G	Ns		LINKED DEVICES		
í í	Details	Timers	Location			
ÎIJÎ	GW name Hydromat 2	Keep-alive interval	Latitude 38.7061653			
	Unique ID: D0:11:DD:29:01:ED	Data collection interval 30 minuets	Longitude -90.4299698			
	Type EGW ~	Uploading timer 12 hours				
	Status On *					
	Mode Watch list					
	Back				Save	

Czasomierze

- Keep-alive interval / Interwał sprawdzania aktywności: 12 lub 24 godziny
- *Data collection interval / * Częstotliwość zbierania danych: informacja o tym, jak często bramka zbiera informacje z połączonych urządzeń
- ***Uploading timer / * Licznik czasu przesyłania:** informacja o tym, jak często dane są przesyłane do chmury

* Te ustawienia nie dotyczą zdarzeń wyzwalających

Dziękujemy